



UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované a používané v souladu s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojené na 12V a ukostřené záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání. Neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou hrozí riziko poškození samotného zařízení nebo elektrické sítě automobilu a ztráta záruky. Pro správnou a bezchybnou činnost výrobku doporučujeme instalaci svěřit odbornému servisu.

POPIS VÝROBKU

KEETEC PW 260 je modul sloužící na uzavření elektrických oken po uzamknutí dveří vozidla (určený pro 2 dveře). Řídící jednotka má proudovou ochranu proti poškození motorů elektrických oken, pokud jsou okna zavřená. Modul je kompatibilní se všemi dostupnými autoalarmy a systémy centrálního zamykání.

OBSAH BALENÍ

- řídicí jednotka
- kabeláž

POPIS ZAPOJENÍ

Modul připojte na vodiče, které jsou aktivní (+12V), když se elektrické okno na vozidle zavírá.

ČERVENÝ Vstupní vodič +12V

ČERNÝ Vodič připojte na kostru

ŽLUTÝ / BÍLÝ Výstupní vodič

ORANŽOVÝ (+) Aktivační vstupní vodič (z centrálního zamykání, alarmu).

Po připojení +12V na tento vodič se automaticky dotáhnou obě okna na vozidle.

ŽLUTÝ (-) Aktivační vstupní vodič (z centrálního zamykání, alarmu). Po připojení

-12V na tento vodič se automaticky dotáhnou obě okna na vozidle.

Elektromotor 1

MODRÝ Vodič připojte na elektromotor ovládání okna. Při dotáhnutí okna je na tomto vodiči +12V.

ZELENÝ Vodič připojte na vodič elektrického ovládání oken (ke spínači).

Elektromotor 2

MODRÝ / BÍLÝ Vodič připojte na elektromotor ovládání okna. Při dotáhnutí okna je na tomto vodiči +12V.

ZELENÝ / BÍLÝ Vodič připojte na vodič elektrického ovládání oken (ke spínači).

NASTAVENÍ

Po instalaci zařízení nastavte nejnižší citlivost potenciometrem (proti směru hodinových ručiček) a vyzkoušejte dotáhnutí. Pokud některé okno není dotáhnuté, zvýšte citlivost.

Příčinou nedotáhování oken může být:

- V okně se nachází překážka zabraňující dotáhnutí okna.
- Mechanická závada v systému ovládání okna.
- Přepálená pojistka.
- Poškozený elektromotor.

SCHEMA ZAPOJENÍ POTENCIOMETRY

