

Xsara I bez BSI :

Opětná synchronizace vysokofrekvenčního dálkového ovladače (ovladačů) a přijímače

V případě opakovaných stisků tlačítek dálkového ovladače (ovladačů) mimo jeho účinný dosah může dojít k desynchronizaci mezi vysokofrekvenčním dálkovým ovladačem (ovladači) a přijímačem.

V případě porušení synchronizace kódů nejsou již brány povely vysílané dálkovými ovladači v potaz (zamknutí/odemknutí, superzamknutí).

Postup opětné synchronizace :

Zapnout zapalování

Vyčkat na zhasnutí kontrolky imobilizéru (podle vybavení)

Před uplynutím 30 s : Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače

Před uplynutím 10 s : Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače

Činnost dálkového ovladače (ovladačů) je obnovena.

POZNÁMKA : Vozidlo s alarmem : LED alarmu se rozsvítí na 0,5 s (potvrzení opětné synchronizace).

Xsara I a II s BSI :

Synchronizace VF dálkových ovladačů

Provést následující operace :

Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)

Stisknout tlačítko zamykání (velké tlačítko) vysokofrekvenčního ovladače s klíčem

Počkat 5 až 10 sekundy

Uvolnit tlačítko zamykání vysokofrekvenčního ovladače

Vypnout zapalování klíčem s vysokofrekvenčním ovladačem

Vyčkat 3 sekund

VF dálkový ovladač klíče zapalování je synchronizovaný.

POZNÁMKA : Provést tyto operace u ostatních klíčů vybavených VF dálkovým ovladačem.

Provést test zamknutí / odemknutí vstupů vozidla.

POZNÁMKA : Jestliže test zamknutí / odemknutí vstupů není v pořádku, zopakovat operace synchronizace všech klíčů zapalování vybavených VF dálkovým ovladačem.

Xsara II s BSI comm 2000 :

Opětná synchronizace dálkového ovladače se provádí následujícím způsobem	
Etapa	Činnost
1	Zapnout +APC klíčem, jehož dálkový ovladač má být synchronizován
2	Stisknout jedno z tlačítek dálkového ovladače do 10 sekund po zapnutí +APC

Pre PICASSO:

Synchronizace VF dálkových ovladačů

Poznámka : Při výměně el. článku VF dálkového ovladače je nutné provést novou synchronizaci dálkového ovladače.

Provést následující operace :

Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)

Do následujících 10 s stisknout jedno z tlačítek VF klíče

Uvolnit tlačítko VF klíče

VF dálkový ovladač klíče zapalování je synchronizovaný.

Poznámka : Provést tyto operace u ostatních klíčů vybavených VF dálkovým ovladačem.

Provést test zamknutí / odemknutí vstupů vozidla.

Poznámka : Jestliže test zamknutí / odemknutí vstupů není v pořádku, zopakovat operace synchronizace všech klíčů zapalování vybavených VF dálkovým ovladačem.